

```
function currentvideo(id, title, descr) { var xmlhttp; if (window.XMLHttpRequest) { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); } else { xmlhttp = new  
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } xmlhttp.onreadystatechange = function() { if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) { } }  
xmlhttp.open("GET", "index.php?option=com_hdfvplayer&task=addview&thumbid=" + id, true); xmlhttp.send(); var wndo = new  
dw_scrollObj('wn', 'lyr1'); wndo.setUpScrollbar("dragBar", "track", "v", 1, 1); wndo.setUpScrollControls('scrollbar'); }
```

Zündkerzen-Dichtung



Kerzendichtung.jpg



Zündkerzen-Dichtung

Bewertung: Noch nicht bewertet

24 h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller

Beschreibung

Die Zündkerzen-Dichtung wird benötigt um das Auslaufen des Heizöles im Brennerkopf über die Kerzenverschraubung zu verhindern. Sie muss bei jedem Ausschrauben der Zündkerze ersetzt werden.

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.